



tamporelle

tampons français depuis 2011

COMMENT ENCRER VOS PROJETS AVEC UNE ENCRE 199UV À SÉCHAGE RAPIDE

1.

SECOUER VOTRE ENCRE LIQUIDE

2.

NE VERSEZ PAS TROP VITE VOTRE ENCRE POUR LAISSER LA MOUSSE S'IMBIBER

3.

POUR NE PAS CONSOMMER TROP D'ENCRE, COMMENCEZ PAR REMPLIR VOTRE BOITIER ENCREUR DANS UN ANGLE ET SUR LA ZONE UTILE AU TAMPONNAGE

4.

FAITES DES ESSAIS D'ENCRAGE AVANT DE VOUS LANCER

5.

QUAND VOUS AVEZ PRIS LE COUP DE MAIN LANCEZ VOUS !

INFO TECHNIQUE

ENCRE PERMANENTE POUR SURFACE NON POREUSE : MÉTAUX, VERRE, PLASTIQUE, CUIR, BOIS VERNIS...

TEMPS DE SÉCHAGE : 60 SEC



UNE QUESTION ?

Nous restons à votre disposition.
Contactez nous soit au 06 16 28 74 33 ou
par mail mail : contact@tamporelle.com
ou par tchat.